

KUIVI

ASENNUSOHJE

1. Valitse ritalälle sopiva paikka (alle 1m korkeuteen saunassa), voit käyttää kääntöpuolen sapluunaa kiinnikeruuvien paikkojen merkitsemiseen.
2. Kiinnitä kiinnikeruuvit seinään niin, että ruuvin kanta jää hieman ulos paneelista.
3. Kytke KUIVI-valaisimen muuntaja sähköverkkoon 230VAC.
4. Muuntaja on suojausluokitukseltaan IP20, joten se tulee sijoittaa kuivaan tilaan tai koteloida tilaluokituksen vaatimaan koteloon esim. IP44
5. Kytke valaisimelta ja muuntajalta tulevat johdot toisiinsa (pikaliitin).
6. Ripusta KUIVI-valaisin kiinnikeruuveihin (B)
7. Ripusta ritalä valaisimen päälle kiinnikeruuveihin (A)

HUOM!

- Asennuksen ja kytkennät saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Minimietäisyys kiukaan ulkoreunasta kattoon asti 500mm.
- Kaikki liitännät tulee suorittaa aina tilaan hyväksytyssä jakorasiassa.